



**MANUAL DEL USUARIO**  
**8000.1EVO5**

Introducción .....	3
Contenido del empaque .....	3
Instrucciones de seguridad .....	4
Montaje y desmontaje de la cubierta plástica.....	5
Descripción de los paneles	
Entradas de audio y controles.....	6
Alimentación y salidas de audio.....	7
Secuencia de instalación .....	8
Dimensionado eléctrico .....	9
Entradas de audio	
Entradas RCA.....	9
Entrada Alta de audio.....	9
Diagrama de conexiones .....	10
SD RLC y ajuste del beneficio.....	11
Ajuste del refuerzo de graves .....	12
Ajuste del Crossover .....	12
Diagrama de conexión de baterías.....	13
LEDs de funcionamiento del amplificador.....	14
Especificaciones Técnicas	
Parámetros .....	15
Datos Dimensionales.....	15
Informaciones Adicionales .....	15

## Estimado consumidor,

¡Lo felicito por haberse comprado un producto de la más alta calidad y tecnología! por lo que le agradecemos su confianza.

Los productos de SounDigital son elaborados con materias primas de alta calidad, utilizando los más modernos procesos, equipos y tecnología en su producción.

## INFORMACIONES IMPORTANTES

En este manual conocerás el producto, sus prestaciones y características, para obtener el mejor resultado y poder disfrutar de tu música con la calidad y potencia de SounDigital.

Lea atentamente este manual y siga con precisión toda la información contenida en el mismo, estas son muy importantes y permiten que su amplificador funcione de manera óptima. Si lo considera necesario, no dude en ponerse en contacto con nuestro soporte técnico a través del siguiente contacto:




✉ [info@soundigitalusa.com](mailto:info@soundigitalusa.com)

## CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01 Amplificador **8000.1 EVOX2**
- 01 Guía rápida de instalación con certificado de garantía
- 01 Cable para entrada Alta de audio
- 01 Adhesivo promocional



Para evitarle lesiones al usuario o daños al amplificador, lea todas las instrucciones de seguridad encontradas en este manual;

<p>La instalación de este producto debe ser realizada por un profesional calificado. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro soporte técnico;</p>	 <p>Use "O-rings" de goma cuando pase los cables en paredes metálicas para evitar que éstos se corten y provoquen un cortocircuito;</p>
<p>Antes de seguir con la instalación de cualquier equipo eléctrico en el vehículo, desconecte el terminal negativo (-) de la batería para evitar principios de incendio, lesiones o daños al amplificador;</p>	  <p>Asegúrese que el lugar escogido para la instalación del amplificador no perjudique el funcionamiento del vehículo;</p>
<p>Use su sistema de sonido con seguridad, la exposición continua a presiones sonoras por sobre los 85 decibelios puede provocar daños auditivos irreversibles;</p>	  <p>Durante el uso de este producto, la carcasa/disipador en aluminio puede llegar a temperaturas superiores a los 60°C (140°F). Antes de tocar en el amplificador, asegúrese que esté helado;</p>
<p>Este equipo es para uso en baterías automotrices de tensión DC entre 12,6 y 14,4 volts. Antes de instalar el equipo, revise la tensión de las baterías;</p>	  <p>Para mantener la disipación térmica eficiente, limpie periódicamente el disipador, limpiando el polvo y la suciedad, con la ayuda de un pincel y/o paño seco;</p>
<p>No instale el amplificador en el compartimiento del motor o en lugares expuestos al agua, humedad, polvo o suciedad;</p>	  <p>Mucho cuidado cuando haga perforaciones en el vehículo, asegúrese de no perforar el tanque de combustible, líneas de freno, cables eléctricos, etc.;</p>
<p>Instale el amplificador en un lugar aireado y evite que las ventanas laterales de ventilación sean obstruidas;</p>	  <p>Asegúrese que todos los cables estén correctamente instalados a lo largo de toda la instalación;</p>
<p>Fije el amplificador correctamente y con firmeza. Evite la fijación a partes metálicas, ya que este procedimiento puede causar "Looping" (ruido) de tierra;</p>	  <p>Use guantes, gafas de protección y todos los equipos de seguridad necesarios durante la instalación de los amplificadores SounDigital.</p>




**¡Cuidado!**

ESTE SÍMBOLO ALERTA EL USUARIO SOBRE LA PRESENCIA DE INSTRUCCIONES IMPORTANTES. DEJAR DE CUMPLIR ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE PROVOCARLE DAÑO AL AMPLIFICADOR O LESIONES AL USUARIO.


Las cubiertas plásticas tienen la función de realizar un acabado y de esconder tornillos de fijación del amplificador. Para sacarlas y volver a ponerlas, siga las siguientes instrucciones.

## DESMONTAJE DE LA CUBIERTA




\*Imágenes meramente ilustrativas.

## MONTAJE DE LA CUBIERTA




\*Imágenes meramente ilustrativas.

## Entradas y controles de audio



1	Canal derecho Canal izquierdo	Entrada Alta de audio (Para conectar a la salida de altavoz de la unidad principal)
2	Canal derecho	Entradas de audio – conectores RCA
3	Canal izquierdo	
4	-	Control variable de beneficio
5	-	Control variable del filtro "PASA BAJA" (50Hz ~ 20kHz)
6	-	Control variable del filtro "SUBSÓNICO" (8Hz ~ 80Hz)
7	-	Control variable de "REFUERZO DE GRAVES" en 50Hz (0dB ~ +12dB)
8	-	Conector de control remoto de nivel
9	Rojo	LED indicador de "PROTECCIÓN"
10	Amarillo	LED indicador "CLIP"
11	Azul	LED indicador de "ENCENDIDO"

## Alimentación y salidas de audio



12	-	Conector de alimentación negativo (GND)
13	-	Conector de alimentación remota (REM)
14	-	Conector de alimentación positivo (+12VDC)
15	Conectores de salida de altavoz	Conector de salida de audio negativo (-)
16		Conector de salida de audio positivo (+)
17	-	Indicador de impedancia mínima de enlace
18	-	Conector de alimentación positivo (+12VDC)
19	-	Conector de alimentación remota (REM)
20	-	Conector de alimentación negativo (GND)



**¡CUIDADO!**

ANTES DE LA INSTALACIÓN DE CUALQUIER EQUIPO ELÉCTRICO EN EL VEHÍCULO, DESCONECTE EL TERMINAL NEGATIVO (-) DE LA BATERÍA PARA EVITAR PRINCIPIOS DE INCENDIO, DAÑOS AL AMPLIFICADOR Y AL PROPIO USUARIO.

- Instale el amplificador de tal manera que haya un acceso a los conectores.
- Instale en el vehículo los cables de alimentación, partiendo de la batería al porta fusible o interruptores, use el cable con la sección adecuada. Haga todas las conexiones, instale el porta fusible o los interruptores, pero sin instalar los fusibles o con los interruptores en la posición "DESCONECTADO".




**¡CUIDADO!**

EL FUSIBLE/INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN SE DEBE INSTALAR A UN MÁXIMO DE 30 cm (12 in) DE LA BATERÍA.

- Conecte la alimentación al amplificador con la polaridad correcta. Conecte todos los terminales positivos (+) que vengan de los porta fusibles o de los interruptores a los conectores positivos del amplificador y todos los cables negativos (GND) provenientes del punto de puesta a tierra al negativo del amplificador;
- La puesta a tierra deberá ser lo más corta posible y se debe conectar al chasis del vehículo y al negativo de la batería;

Limpie la tinta entre el terminal y la carrocería.




- Instale adecuadamente los cables de entrada de señal, los cables de señal de entrada deberán instalarse lejos de los cables de alimentación;
- Conecte los cables RCA o los cables de entrada Alta de audio en la unidad principal y en los amplificadores;
- Instale los cables de salida de audio, con la sección adecuada y de manera adecuada y lejos de los cables de alimentación y de entrada de audio;
- Conecte los cables de salida de audio al amplificador y a los altavoces respetando las polaridades positivas (+) y negativas (-);
- Instale también los cables de alimentación, el cable de alimentación remota con sección de 1,5mm<sup>2</sup> (15 AWG) o más;
- Conecte el cable de alimentación remota al terminal "REM" del amplificador a la salida de alimentación remota de la unidad principal (cuando no use las entradas de señal de alto nivel);
- Después de las conexiones de los cables, antes de alimentar el sistema, asegúrese que todas las conexiones estén correctas y si no hay cortocircuitos entre los cables y desde los cables a la puesta a tierra;
- Reconecte la puesta a tierra de las baterías;
- Asegúrese que la unidad principal esté desconectada y entonces instale los fusibles o prenda los interruptores;
- Accione la unidad principal y el amplificador prenderá el LED indicador de "ENCENDIDO" indicando que éste está funcionando.



**¡CUIDADO!**

Distancia mínima recomendada de instalación entre los amplificadores\*.

30mm (1.18in)



## DIMENSIONADO ELÉCTRICO

Para un funcionamiento correcto de su amplificador SounDigital se necesita un dimensionado adecuado del sistema eléctrico y de los cables usados.

En la siguiente tabla, es posible determinar la sección mínima adecuada de los cables de tierra, positivo +12VDC y de salida de audio de acuerdo a la potencia del amplificador.


8000 WRMS	CABLE POSITIVO (+12VDC)	70mm <sup>2</sup> (00 AWG)
	CABLE NEGATIVO (GND)	
	CABLE DE ALTAVOZ	10mm <sup>2</sup> (7 AWG)

Para las conexiones de la batería al amplificador y a la puesta a tierra, use cables de cobre de buena calidad.

No se debe utilizar cables de aluminio revestido de cobre (CCAW).


## ENTRADAS DE AUDIO

### Entradas RCA



Todas las entradas RCA deben estar conectadas para que el amplificador funcione correctamente.

### Entrada Alta de audio



Todas las entradas Altas de audio deben estar conectadas para que el amplificador funcione correctamente.

La entrada Alta debe usarse cuando la unidad principal no tiene salidas RCA.

Cuando se utiliza la entrada Alta, no es necesario conectar la conexión "REMOTE". El amplificador reconoce la señal de audio y es impulsado por ella.

Si su unidad principal no puede encender el amplificador a través de la entrada Alta, la entrada remota debe conectarse normalmente.




¡Cuidado!

LAS ENTRADAS RCA Y ALTA NO PUEDEN UTILIZARSE SIMULTÁNEAMENTE YA QUE PUEDEN DAÑAR EL AMPLIFICADOR.




Antes de realizar cualquier instalación eléctrica en el vehículo, desconecte el terminal negativo (-) de la batería para evitar incendios, lesiones o daños en el amplificador.

#### CONEXIONES DE ALIMENTACIÓN




#### CONEXIONES DE ENTRADA DEL CONTROL REMOTO



#### CONEXIONES DE ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO



Todos los RCA deben estar conectados para que el amplificador funcione correctamente.



SD REMOTE  
LEVEL CONTROL\*

\*Se vende por separado

## CONTROL DE NIVEL EXTERNO - SD RLC (\*NO INCLUIDO)

El SD RLC es un accesorio de control de nivel externo fácil de instalar que le permite ajustar el nivel de los amplificadores SOUNDIGITAL que tienen control de nivel remoto.

En el SD RLC, puede ajustar el nivel del amplificador sin tener que inclinarse y ajustar la configuración de beneficio en el amplificador, y puede monitorear el LED "CLIP" que también está disponible en el accesorio.



SD REMOTE  
LEVEL CONTROL\*

\*Se vende por separado

## AJUSTE DEL BENEFICIO


### Equipo necesario:

- Voltímetro capaz de medir tensión AC;
- Audio con señal sinusoidal de 60Hz grabado al 0dB;
- Destornillador 1/8" (para ajustar el beneficio).
- En el reproductor de audio, regule los controles de posicionamiento del audio al centro (controles de fader e izquierda y derecha);
- Ajuste el crossover "LOW PASS" en 20kHz;
- Ajuste el crossover "SUBSONIC" en 8Hz;

### Procedimiento de ajuste

- Ponga el control del beneficio en el mínimo;
- Desconecte los altavoces de la salida del amplificador;
- Desconecte o ponga en "0" todos los procesamientos de audio (bass, treble, loudness, EQ, etc.);
- Ponga el volumen de la unidad principal en más o menos 3/4 del total;
- Reproduzca en la unidad principal el audio de 60Hz;
- Gire el control del beneficio en el sentido horario hasta que el LED "CLIP" comience a iluminarse;
- Devolver el beneficio al límite donde el LED "CLIP" permanece apagado;
- Después del ajuste, desconecte la unidad principal y reconecte los altavoces.

Descarga las mídias para configurar en <https://soundigitalusa.com/tracks-for-set-up/>




## Uso de refuerzo de graves

La configuración de refuerzo de graves permite al usuario aumentar la intensidad del sonido a bajas frecuencias del sistema de sonido, donde se puede ajustar la intensidad del refuerzo.


Este es un circuito tipo ecualizador semiparamétrico con valor "Q" fijo, con ajuste de aumento de intensidad de 0 a +12dB (16 veces), y frecuencia central de filtro en 50Hz, tornando o versátil para varios tipos de sistemas de som.

Gráfico de refuerzo de graves





## Como ajustar o Bass Boost

Reproduzca su música favorita y configure la intensidad de refuerzo entre 0dB y +12dB en el nivel de control variable según sus preferencias.




## Como ajustar os Crossovers


El uso de los dos filtros asociados puede formar un filtro de paso de banda, como se muestra en la figura siguiente, donde el punto "A" se ajusta en el crossover "SUBSONIC" y el punto "B" se ajusta en el crossover "LOW PASS".



Para configurar el control variable "SUBSONIC" entre 8Hz y 80Hz ("A") donde desea realizar el filtro de corte subsónico;





Establezca en el control variable "LOW" entre 50Hz y 20kHz ("B") donde desea realizar el filtro de corte de pasa baja.




Cuando sea necesario asociar uno o más bancos de baterías para suministrar la corriente requerida por el amplificador, se recomienda utilizar baterías de la misma marca, modelo y, en lo posible, del mismo lote de fabricación para que el sistema tenga el máximo rendimiento.

Para un rendimiento energético óptimo, recomendamos que todas las baterías estén conectadas a las barras colectoras positiva y negativa y las barras colectoras conectadas al amplificador, como se muestra en el siguiente diagrama:



-  **LED indicador de "ENCENDIDO" (azul)**  
 LED "POWER" Apagado..... Producto apagado.  
 LED "POWER" Encendido..... Producto encendido.  
 LED "POWER" Brillante ..... Voltaje de batería bajo/alto. Fuera de la especificación de voltaje de operación.
-  **LED indicador de "CLIP" (amarillo)**  
 LED "CLIP" Apagado ..... Producto funcionando normalmente.  
 LED "CLIP" Encendido..... Indicación de distorsión de salida del amplificador.  
 LED "CLIP" Brillante..... Indicación de cortocircuito en salida, sin audio.
-  **LED indicador de "PROTECCION" (rojo)**  
 LED "PROTECCION" Apagado ..... Producto funcionando normalmente.  
 LED "PROTECCION" Ligado..... Problema en el amplificador, protección por alta temperatura.  
 LED "PROTECCION" Brillante..... Problema en la fuente de alimentación interna.



PARÁMETROS	8000.1 EVOS 1Ω	8000.1 EVOS 2Ω
Potencia RMS @ 4Ω**	3844W	5360W
Potencia RMS @ 2Ω**	5360W	8000W
Potencia RMS @ 1Ω**	8000W	N/A
Frecuencia de respuesta (-3dB)	8Hz ~ 20kHz	8Hz ~ 20kHz
Filtro Pasa Baja (12dB/octava)	50Hz ~ 20kHz	50Hz ~ 20kHz
Filtro Subsónico (12dB/octava)	8Hz ~ 80Hz	8Hz ~ 80Hz
Refuerzo de graves	0dB ~ 12dB @ 50Hz	0dB ~ 12dB @ 50Hz
Tensión de alimentación	9V ~ 16V	9V ~ 16V
Relación señal-ruído	92dB	85dB
Sensibilidad de entrada (RCA)	0.2V ~ 2V	0.2V ~ 2V
Sensibilidad de entrada (entrada Alta de audio)	1.3V ~ 15V	1.3V ~ 15V
Consumo con señal musical	381A	381A
Consumo con carga resistiva	762A	762A
Eficiencia total	80%	80%
Factor de amortiguamiento (@100Hz impedancia nominal)	>10000	>10000
Cableado de alimentación	70mm <sup>2</sup> (00 AWG)	70mm <sup>2</sup> (00 AWG)
Cableado de altavoces	2 x 10mm <sup>2</sup> (7 AWG)	2 x 10mm <sup>2</sup> (7 AWG)
Cableado de remoto	1.5mm <sup>2</sup> (15 AWG)	1.5mm <sup>2</sup> (15 AWG)
Fusible* recomendado (uso musical)	2 x 200A	2 x 200A
Batería recomendada (mínimo)	2 x 220Ah	2 x 220Ah


\*Es obligatorio instalar el fusible a una distancia máxima de 30cm de la batería.

\*\*Potencia en 12,6V @ 60Hz con THD máxima de 1%.



\*\*CLASIFICACIÓN DE POTENCIA SEGÚN LOS ESTÁNDARES CTA-2006 DE LA INDUSTRIA.

## DATOS DIMENSIONALES



## INFORMACIONES ADICIONALES

Los valores presentados se basan en mediciones realizadas en los laboratorios de SounDigital. Todos los equipamientos utilizados en los ensayos, pruebas, mediciones y calibración de los parámetros técnicos de los productos SounDigital fueron calibrados en laboratorios certificados, garantizando el estándar de desempeño y excelencia de los productos desarrollados.

El Proceso de Fabricación puede presentar variaciones, así como, los componentes electrónicos también pueden presentar alteraciones de valores en relación a sus parámetros nominales. De esta forma, se provocan pequeñas diferencias entre las mediciones realizadas. Se reconocen pequeñas variaciones en los valores presentados y divulgados por SounDigital.



Las actualizaciones de la información realizada en este documento siempre se publicarán y se pondrán a disposición de los consumidores para su consulta, de forma gratuita, en los sitios web de la marca. Se aconseja al usuario que busque la última versión del manual siempre que sea necesario.

Las imágenes presentadas en este documento son representativas y meramente ilustrativas, por lo que no se corresponden necesariamente con el producto/modelo real.



YOUR MUSIC. **YOUR POWER.**

Código de revisión del documento: 1000750396-004/ABR2024



Consumer  
Technology  
Association™



[WWW.SOUNDIGITALUSA.COM](http://WWW.SOUNDIGITALUSA.COM)



[SOUNDIGITALUSA](https://www.facebook.com/SOUNDIGITALUSA)



[SOUNDIGITALUSA](https://www.instagram.com/SOUNDIGITALUSA)